

Rezonanční frekvence reproduktoru

Rezonanční [frekvence](#) je nejnižší frekvence, při níž vykazuje impedance [reproduktoru](#) maximální hodnotu. Udává se jen u [přímo vyzařujících](#) reproduktorů a pomocí ní je dána dolní mezní frekvence reproduktoru. Rezonanční frekvence může být snížena akustickou zátěží (např. umístěním reproduktoru v ozvučnici, ...).

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.